

Vážení zákazníci.

Od začátku letošního roku nabízí Allen Badley novou skupinu jističů. Tvoří ji dva základní typy - jističe do 25A a jističe 45A, v následujících modelech: 140M-C..25A, 140M-D..25A, 140M-F..45A..

Nové jističe jsou nabízeny ve variantách pro ochranu motorů, ochranu startéru a ochranu transformátoru. Pro všechny je k dispozici kompletní a jednotné příslušenství (např.: pomocné kontakty, signalizační kontakty, vypínací a podpěťové spouště atd.). Na všechny jističe lze namontovat dveřní ovladač s prodlužovací hřídelí (u stávající řady 140-MN to možné nebylo) a využít nové propojovací ECO moduly. Ty fixují stykač k jističi, a proto již není potřebná DIN lišta pod stykač. Dveřní ovladač lze namontovat také na jističe řady 140-CMN.

Převodní tabulka mezi řadou 140-MN a 140M

Popis	Katalogové číslo 140-MN	Katalogové číslo 140M
0,1...0,16A	140-MN-0016	140M-C2E-A16
0,16...0,25A	140-MN-0025	140M-C2E-A25
0,25...0,4A	140-MN-0040	140M-C2E-A40
0,4...0,63A	140-MN-0063	140M-C2E-A63
0,63...1A	140-MN-0100	140M-C2E-B10
1...1,6A	140-MN-0160	140M-C2E-B16
1,6...2,5A	140-MN-0250	140M-C2E-B25
2,5...4A	140-MN-0400	140M-C2E-B40
4...6,3A	140-MN-0630	140M-C2E-B63
6,3...10A	140-MN-1000	140M-C2E-C10
10...16A	140-MN-1600	140M-C2E-C16
16...20A	140-MN-2000	140M-C2E-C20
20...25A	140-MN-2500	140M-C2E-C25
Pomocný kontakt	140-A10	140M-C-AFA10
Pomocný kontakt	140-A11	140M-C-ASA11
Signalizační kontakt	140-T10	140M-C-AFAR10A10
Podpěťová spoušť	140-UV-*	140M-C-UX*
Vypínací spoušť	140-RT-*	140M-C-SN*
Kompaktní propojovací sběrnice (45mm)	140-L452	140M-C-W452
Kompaktní propojovací sběrnice (45mm)	140-L453	140M-C-W453
Kompaktní propojovací sběrnice (45mm)	140-L454	140M-C-W454
Kompaktní propojovací sběrnice (45mm)	140-L455	140M-C-W455
Kompaktní propojovací sběrnice (54mm)	140-L12	140M-C-W542
Kompaktní propojovací sběrnice (54mm)	140-L13	140M-C-W543
Kompaktní propojovací sběrnice (54mm)	140-L11	140M-C-W544
Kompaktní propojovací sběrnice (54mm)	140-L1	140M-C-W545
Připojovací blok	140-L2	140M-C-WT